

# HH-66 Vinyl Cement

## ANWENDUNGSHINWEISE

1. Reinigen sie die oberflächen mit alkohol oder einem verträglichen lösungsmittel.
2. Glänzende oberflächen leicht anschleifen.
3. Eine gleichmäßige schicht auf beide zu verbindenden flächen auftragen.
4. Den zement 2-5 minuten aushärten lassen oder bis er klebrig ist.
5. Zusammenpressen und vor dem gebrauch aushärten lassen.
6. Überschüssigen kleber entfernen.

Am besten innerhalb von 18 monaten ab herstellungsdatum verwenden.

## GEFAHR



Leichtentzündliche flüssigkeit und dämpfe. Verursacht schwerwiegende augenreizungen.  
Kann schläfrigkeit oder schwindelgefühl hervorrufen.

GEFÄHRLICHE INHALTSSTOFFE: Methylethylketon 78-93-3, Aceton 67-64-1, Toluol 108-88-3

### PRÄVENTION:

Von hitze, heißen oberflächen, funken, offenen flammen und anderen zündquellen fernhalten.  
Rauchen verboten. Einatmen von nebel, dämpfen und spray vermeiden. Ausschließlich im freien oder in einem gut belüfteten bereich verwenden. Schutzhandschuhe, schutzkleidung, schutzbrille und gesichtsschutz tragen.

### REAKTION:

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder den haaren):

Alle kontaminierten kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit wasser abspülen (oder duschen).

BEI EINATMUNG:

Die person an die frische luft bringen und für eine angenehme atmung sorgen.

BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN:

Einige minuten lang vorsichtig mit wasser ausspülen. Kontaktlinsen herausnehmen, falls diese vorhanden und leicht zu entfernen sind. Weiterhin ausspülen.

### ENTSORGUNG:

Inhalt und behälter gemäß den örtlichen, regionalen, nationalen und/oder internationalen vorschriften einer sondermüllsammelstelle übergeben.

**Für weitere einzelheiten zur sicheren nutzung dieses produkts wird auf das sicherheitsdatenblatt verwiesen.**

Notrufnummer: INFOTRAC +1-352-323-3500